

## Istruzioni AFD14W

### 1. Istruzioni di base:

1.1 Specifiche di alimentazione: AC230V/50HZ

1.2 Intervallo di temperatura impostato: 30-70 °C

1.3 Modalità di sistema: modalità gratuita, modalità di risparmio energetico, modalità di temporizzazione.

### 2. Pannello display



Tasto ON/OFF e modalità libera



Tasto modalità risparmio energetico



Indica il tasto della modalità di temporizzazione

### 2 Visualizzazione dello stato e della modalità

2.1 Modalità manuale: la temperatura può essere impostata e la regolazione è 30-70 °C

2.2 Modalità Energy Saving: la temperatura non è regolabile ed è fissa a 50 °C

2.3 Modalità di programmazione: periodo di riscaldamento, l'intervallo di regolazione è compreso tra 1 e 24 ore.

2.4 Visualizzazione della temperatura e dell'ora **88.**

2.5 Simbolo temperatura **°C**

2.6 Simbolo modalità temporizzata **h**

2.7 Simbolo riscaldamento **●**

### 3 Istruzioni operative:

3.1 Stato di avvio: premere il pulsante "**power**" per accedere alla modalità manuale (nello stato di spegnimento, premere qualsiasi tasto non farà accendere il dispositivo).

3.2 Stato di funzionamento della schermata: la schermata si attiva dopo nessuna operazione per un minuto nello stato di lavoro, il segnale "**●**" lampeggi e l'icona viene visualizzata.



### 3.3 Modalità manuale:

**3.3.1** Premere il pulsante "  " per accedere alla modalità manuale. La temperatura predefinita è in 30°C ogni volta che si avvia il dispositivo.



**3.3.2** Impostazione della temperatura: rotazione in senso orario per aumentare la temperatura, rotazione in senso antiorario per ridurre la temperatura, lo step è di 1°C

**3.3.3** riscaldamento: l'icona lampeggia durante il riscaldamento, l'icona viene visualizzata "  ", mentre scompare quando il dispositivo non è caldo; lo schermo del display "  " lampeggia e non si spegne. Toccare un tasto qualsiasi per riaccenderlo e controllare.

### 3.4 Modalità risparmio energetico:

**3.4.1** Premere il pulsante "  " per passare alla modalità di risparmio energetico; e la temperatura è fissata a 50°C, come mostrato in figura



**3.5** L'icona lampeggia durante il riscaldamento, l'icona è visualizzata "  ", non visualizzata quando non è caldo; lo schermo del display "  " lampeggia e non si spegne. Tocca un tasto qualsiasi per riaccenderlo e controllare.

### 3.6 Modalità di temporizzazione:

**3.6.1** Premere il pulsante "  " attivare il timer. In questa modalità la temperatura viene impostata nella stessa maniera della modalità manuale e si può scegliere l'intervallo di durata di riscaldamento tra 1 e 24 ore. Il tempo predefinito è 2 ore.



**3.6.2 Impostazione della temporizzazione:** la rotazione in senso orario aumenta la temporizzazione, la rotazione in senso antiorario diminuisce la temporizzazione e lo step è 1H; allo scadere del timer, il dispositivo si spegne automaticamente.

**3.7** L'icona lampeggia durante il riscaldamento, l'icona è mostrata "●", non visualizzata quando non riscaldato; lo schermo del display "●" lampeggia e non si spegne. Tocca un tasto qualsiasi per riaccenderlo e controllare.

#### **4 Impostazione parametri interni:**

Nello stato spento, tenere premuto il pulsante "●" per 5 secondi per accedere alla pagina delle impostazioni interne, quindi premere il pulsante "●" per cambiare modalità. Compensazione temperatura è -5+5 → Uscire dalle impostazioni.

**4.1 Compensazione della temperatura:**

**4.1.1** La rotazione in senso orario aumenta la temperatura, la rotazione in senso antiorario riduce la temperatura, il campo di regolazione è -5 5°C; il passo è 1°C, il valore predefinito è -2

